

## **Návod k použití rolovací mříže :**

**Mříže ovládané interiérovým tlačítkem :** mříž se pohybuje směrem nahoru a dolů ( do koncových poloh ) pomocí dvousměrného tlačítka umístěného v interiéru provozovny. Mříž je v pohybu pouze v případě držení stisknutého ovladače – v případě uvolnění ovladače dojde k okamžitému zastavení mříže.

**Mříže ovládané klíčovým spínačem s nouzovým odblokováním :** mříž se pohybuje směrem nahoru a dolů ( do koncových poloh ) pomocí dvousměrného klíčového spínače umístěného v exteriéru u mříže. V případě uvolnění ovládacího klíče dojde k okamžitému zastavení mříže. Nouzové odblokování : v případě výpadku elektrické energie je možnost mříž ovládat manuálně. Po zasunutí ovládacího klíče a pootočení do krajní polohy zasuněte odblokovací klikku do zdířky a otáčejte na libovolnou stranu – dojde k odblokování motoru a nyní je možnost mříž spustit nebo vytáhnout ručně vzhůru. Pro opětovné připojení motoru k mříži je nutno otáčet stejný počet otáček opačným směrem.

**Upozornění :** Mříže nejsou vybaveny žádným bezpečnostním prvem, proto je zde použito ovládání „mrtvý muž“, kdy mříž je v pohybu pouze tehdy, pokud je držen ovládací prvek. Mříž může ovládat pouze osoba starší 18 let, proškolená a odpovědná za ovládání mříže. Mříž může být ovládána pouze za předpokladu 100% viditelnosti na celou plochu mříže. Osoba, která ovládá mříž nese plnou odpovědnost za škody či zranění způsobené pohybem mříže.

Proškolení za dodavatele provedl :

Proškolen za objednatele :

Proškolen za investora :

Technická podpora a případný servis : Univers Tech spol. s r.o.,  
Americká 2772  
272 01 Kladno  
312 679 060  
[www.univers.cz](http://www.univers.cz)  
[info@univers.cz](mailto:info@univers.cz)